

## Техническое обслуживание ГУ Generac, Generac QT22-QT27 (22-27 кВА)

ВИД ТО	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5
Периодичность (в моточасах)	после 30 часов наработки	100/300/500/ 700/900	200/400/600/ 800 (или ежегодно)	1000	2000 (или каждые 2 года)
<b>Выполняемые операции</b>					
Масло, м. фильтр	1	1	1	1	1
Воздушный фильтр	-	2	1*	1*	1
Клапанный механизм	-	-	-	2	3
Регулятор частоты вращения	3	-	-	-	-
Система впуска	2**	-	2	2	2
Система выпуска	2**	-	2	2	2
Опоры ГУ	2	-	2	2	2
АКБ	-	2	2	2	2
Свечи зажигания	-	-	2*	1	1
Стартер	-	-	-	2	2
Подзарядное устройство	2	2	2	2	2
Электрические соединения силовые и сигнальные	2	-	-	2	2
Регулятор напряжения	3	-	-	-	-
Сопrotивление изоляции ГПТ	2	-	-	2	2
Проверка давления газа в редукторе	2	-	-	2	2
Проверка состояния топливопроводов	2	-	-	-	2
Проверка/протяжка резьбовых соединений	+	-	-	+	+
Охлаждающая жидкость	2	2	2	2	1
Выходные параметры	2	-	2	2	2
Измерительные приборы	2	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
Аварийные сообщения	2	2	2	2	2
Режимы запуска ГУ	2	2	2	2	2
<b>Примечания:</b>	+ выполняется		- не выполняется		
	1- замена	2- проверка	3- регулировка/ настройка		
	* - Очистка и при необходимости замена каждые 200 часов или через 2 года **- проверка соответствия требованиям				